

PRODOTTO
MICROWAVE**FORMATI DISPONIBILI**
200 ml , 3 l .**MISSIONE**
Detergente per la pulizia e la cura dei microonde.**CARATTERISTICHE**
MICROWAVE è un detergente specifico per la pulizia e la cura dei forni a microonde e derivati, grazie alla sua speciale formulazione, agisce, scioglie ed elimina i depositi grassi, lo sporco e i cattivi odori. Grazie alla sua speciale composizione rilascia un'azione igienizzante sulla superficie trattata. Non aggredisce in alcun modo le componentistiche di forni a microonde e derivati.**ISTRUZIONI D'USO**
E' importante che le superfici da trattare siano a temperatura ambiente prima di utilizzare il prodotto. Inoltre è importante liberare il microonde e / o derivati da qualsiasi tipo di alimento prima di utilizzare il prodotto. Grazie allo speciale erogatore è possibile nebulizzare il prodotto sulla superficie interessata senza intaccare ulteriormente altre superfici. Si consiglia di nebulizzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm., attendere qualche istante per una maggiore efficacia, per poi rimuovere gli eventuali residui con un panno / spugna. In caso di sporco ostinato si consiglia di ripetere l'operazione. Si consiglia di preriscaldare l'apparecchio prima di riutilizzarlo.**SMALTIMENTO**
Per smaltire in maniera corretta MICROWAVE verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.**AVVERTENZE**
Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Dopo l'uso posizionare l'ugello del trigger in posizione STOP. NON MISCELARE CON ALTRE SOSTANZE CHIMICHE.**NUMERO VERDE GRATUITO**
800 58 73 25**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	NEUTRO
ODORE	INODORE

CODICI BARRE

MWC001	8020501004019
MWC003	8020501004033

PEZZI PER CARTONE

MWC001	15 pz./cartone
MWC003	4 pz./cartone

NOTE**Prodotto conforme
alle norme di igiene
H.A.C.C.P.**